

## Настроечные коды

- Включено



\* UPC-A вкл



\* UPC-E вкл



\* EAN13 вкл



\* EAN8 вкл



\* Код 39 вкл



\*Codabar вкл



\* Код 93 вкл



\* Код 128 вкл



Interleaved 2of 5 вкл



Industrial 2 of 5 вкл



матрица 2 на 5 вкл



MSI/Plessey вкл



Код 32 вкл



Код 11 вкл



Telepen вкл

- Выключено



UPC-A выкл



UPC-E выкл



EAN13 выкл



EAN8



Код 39 выкл



Codabar выкл



Код 93 выкл



Код 128 выкл



\* Interleaved 2of 5 выкл



\* Industrial 2 of 5 выкл



\* матрица 2 на 5 выкл



\* MSI/Plessey выкл



\* Код 32 выкл



\*Код 11 выкл



\*Telepen выкл

## Стандартные заводские настройки

Функции	Значения по умолчанию
Интерфейс	Клавиатура
Язык (Клавиатура)	Английский(США)
Режим чтения	Прогрессивное чтение
Ограничитель	CR
Скорость передачи RS232	9600
Биты данных	8 бит
Стоп биты	1 стоп бит
Очередность	Нет
Код ID	Откл
Точность	Чтение 1 раз
Эмуляция внешней клавиатуры	Отключена
Возможная 1D символика	UPC-A , UPC-E EAN13, EAN8 Code39, Code93 Code128, Codabar

Проверить версию



Спасибо , что выбрали наш продукт. Для получения большей информации по данному продукту обратитесь к сайту <http://www.mercury-equipment.ru/>

### Представительство MERCURY®

Россия, г. Москва, Щелковское шоссе, 2А

Т : (495) 651-651-5

Email: [sales@mercury-equipment.ru](mailto:sales@mercury-equipment.ru)



Version: 2.0

**MERCURY®**  
equipment

## СКАНЕРЫ ШТРИХ-КОДОВ

1D СЕРИЙ 60XX, 20XX, 97XX

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

## Как программировать сканер?

1. Сканируйте штрих-код «Начало настройки»



2. Сканируйте все штрих-коды, необходимые для установки параметров



3. Сканируйте штрих-код «Конец настройки» и сохраните изменения.



Если Вы не уверены в программировании сканера, или Вы изменили некоторые параметры и хотите вернуть заводские настройки, сканируйте штрих-код ниже.



## Выбор интерфейса

Сканер разработан для легкого переключения между интерфейсами.  
Не забудьте перезагрузить интерфейс перед сменой PS/2, RS232 или USB кабелей.



## Эмуляция внешней клавиатуры

Если нет внешней клавиатуры, сканируйте штрих-код ниже.  
После сканирования штрих-кода «Эмуляция внешней клавиатуры», Вы должны перезагрузить компьютер.



## Язык для интерфейса Клавиатура



## Выбор режима сканирования



## Ограничение выбора -Клавиатура и USB



## Настройка интерфейса RS-232

### - Скорость передачи



### - Биты данных



### - Стоп биты



### - Четность

