



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

электронные весы

M-38 BEZMEN

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ НАШИХ ВЕСОВ!

Перед началом работы с весами, внимательно прочтите данную инструкцию. Держите прибор в чистоте. Пыль, грязь, вибрации, могут отрицательно повлиять на точность измерений и даже повредить весы.

Функции кнопок

ON/OFF	Вкл/Выкл
MODE	выбор размерности
TARE	тара/без тары
VOICE	звук
CLEAR	сброс
MONEY0	проверка денег
0-9	ввод цифр
.	десятчная точка

Зарядка

Прибор имеет солнечные батареи и может заряжаться от света солнца или ламп. Также есть возможность заряжать прибор от компьютера через обычный USB кабель, что очень удобно в плохую погоду.

Проверка денег

Для проверки денег в УФ свете нажмите на кнопку "MONEY" и держите. Проверьте наличие УФ меток на банкнотах.

Взвешивание:

1. Возьмите весы за ручку, чтобы они были в вертикальном положении, включите их кнопкой «ON/OFF». Подсветка также включается.
2. Дождитесь индикации «0.00». Если значение отлично от 0, нажмите кнопку тары.
3. Нажатие на «MODE» меняет циклически размерность: килограммы, фунты, унции.
4. Цена за единицу веса вводится цифровыми клавишами.
5. При появлении надписи "hold" вес фиксируется.
6. После фиксации вес отображается и при снятии груза с крючка. Для выхода в режим взвешивания нажмите кнопку тары.
7. Нажатие кнопки звука включает и выключает озвучку кнопок.
8. При ошибочном вводе цены нажмите «CLEAR» и введите цену заново.
9. Выключите весы кнопкой «ON/OFF». Весы автоматически отключаются через 1 минуту бездействия.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Гарантийный срок эксплуатации данного изделия составляет 6 мес. с момента производства. Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки изделия:

- механические повреждения, товарный вид и комплектность изделий, обнаруженные после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам и рекомендациям параметров питающих и других подключаемых к изделию сетей, устройств и других подобных внешних факторов.
- повреждения, вызванные использованием нестандартных и (или) некачественных принадлежностей, запасных частей, элементов питания. Настоящая гарантия действительная только в том случае, если правильно заполнен паспорт изделия, в частности, если имеется четко проставленная печать продавца и дата продажи.

Гарантийный срок изделия исчисляется с даты покупки.

ЗАМЕЧАНИЯ

"EEEE" на дисплее означает перегруз. Если на дисплее "OUT2", необходимо перекалибровать весы. При разряде батареи появляется значок батареи. Для заряда достаточно 4x часов на солнце.

Модель: M-38

НПВ: 30 кг

Дискретность: 10г

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен, внешний вид проверил, товар в полной комплектации получил.

Подпись покупателя _____